

※本情報は2017年2月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ダットサン ピックアップ ダブルキャブ (H5/10～H9/1)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト			
			TS-V172A	TS-C1720AⅡ J1710A	TS-F1730S F1730	TS-C1620AⅡ J1610A	TS-F1630S F1630						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ダブルキャブ	Fドア	④	×	×	×	◎⑩	◎⑩		④					◎⑤⑥	◎⑤⑥	◎⑤⑦	◎⑤⑦					
	Rドア								⑪			○⑧	◎⑨	○③	◎⑨	◎⑨						
注記 ③ マニュアルウインドー車はレギュレーターハンドルに近い(約20mm)。 ④ ホログラフィックサウンドシステム付車を除く。 ⑤ マニュアルウインドー車の場合に可。 ⑥ 純正スピーカー付車の場合は、純正グリルとスピーカーを外してトリムの表面から取付ければ可。 ⑦ 純正スピーカー付車は不可。 ⑧ パワーウインドー車のみ可。 ⑨ マニュアルウインドー車はレギュレーターハンドルに近い(約10mm)。 ⑩ 純正ブラケットを外して、鉄板に取付ける。 ⑪ 純正リアドアスピーカー付(ホログラフィックサウンドシステム)を除く。灰皿を外して取付ける。																						

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。