

※本情報は2020年6月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

パルサー 5HB (セリエ) (H9/8~H12/8)

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式        | 型 式   | 車 種 | 最大取付数  |      | 本体の取付方法 |         |       |            |    |       |       | オプション |              |  |       |
|------------|-------|-----|--------|------|---------|---------|-------|------------|----|-------|-------|-------|--------------|--|-------|
|            |       |     | トレードイン | アドオン | キットレス   | 取付キット使用 |       |            | 備考 | 1Dサイズ | 2D一体機 |       | アンテナ変換コードの必要 |  |       |
|            |       |     |        |      |         | 型番      | 主な付属品 | 希望小売価格(税別) |    | 46サイズ | 46サイズ |       |              |  |       |
| H9/8~H12/8 | FN15系 | 全車種 | 2D     | 1D   | ○       |         |       |            |    |       | 注3    | 0     | 9            |  | 93 注3 |

(注3) ホログラフィックサウンドシステム付車の場合は、車両のスピーカー用配線は使用不可で、電源のみが接続可。但し、純正スピーカーが2Ω仕様のため、純正デッキを交換する際には、純正スピーカーの同時交換および付属または別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要があります。また、オーディオレス仕様車 (REZZOプライマリーなど) には、車両のリアスピーカー用配線はありません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
|                         | トレードイン取付け専用 |              |                |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |             |              | P              |
| 3電源+フロント・スピーカー          |             |              |                |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |             |              |                |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| ◎  | 取付化粧パネルが不要                 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
| 0  | 日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用     | キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。   |
| 9  | 日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用 | キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。<br>※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。                                    |
| 24 | 日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能    | 別売の日産車用配線キットが使用できます。24は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P① (3,800円、税別、オプション用4P同梱) の適応車種です。  |
| 20 | 日産車用配線キット KJ-N20P②が使用可能    | 別売の日産車用配線キットが使用できます。20は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P② (3,000円、税別) の適応車種です。   |
| 93 | 日産車用配線キット KN-93P③が使用可能     | 別売の日産車用配線キットが使用できます。93は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P③ (1,500円、税別) の適応車種です。   |
| 10 | 日産車用配線キット AD-N961が使用可能     | 別売の日産車用配線キットが使用できます。10は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。<br>※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ④ (3,800円、税別) を使用することができます。  |
|    | FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要     | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します。   |
|    | 汎用モニター取付金具が使用可能            | 汎用モニター取付キットKW-27V II⑤ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II⑤付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) … KW-27V II⑤は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2020年6月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

パルサー 5HB (セリエ) (H9/8~H12/8)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ          | 取付場所                   | 注記<br>A | カスタムフィット     |                        |                        |                        |                        |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  |              |             |               |               | ユニットタイプ       |               |  | サテライト          |               |               |
|--------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------|---------|--|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
|              |                        |         | TS-<br>V173S | TS-<br>C1730S<br>C1730 | TS-<br>F1740S<br>F1740 | TS-<br>C1630S<br>C1630 | TS-<br>F1640S<br>F1640 |  |         |         |  | TS-<br>X480G | TS-<br>X180 | TS-<br>A6970F | TS-<br>A1670F | TS-<br>A1370F | TS-<br>G1010F |  | TS-<br>STH1100 | TS-<br>STH700 | TS-<br>STX510 |
| 5HB<br>(セリエ) | Fドア                    |         |              |                        |                        |                        |                        |  |         |         |  |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |
|              | Rドア                    |         |              |                        |                        |                        |                        |  |         |         |  |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |
|              | Rシェルフ                  |         |              |                        |                        |                        |                        |  |         |         |  |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |
| 注記           | ※5HBのスピーカーの取付可否は未調査です。 |         |              |                        |                        |                        |                        |  |         |         |  |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                     |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ☒  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)           | ☑  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)   |
| ⊖ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | ×  | 取付不可                                      |
| ⦿ | 取付可 (配線加工が必要)                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                         |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) |    |   |

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                    |    |                             |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ⦿ | 取付可 (鉄板加工が必要)      | ×  | 取付不可                        |
| △ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明           |

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | ×   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。