

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

レガシィ 4セダン (H5/10~H8/6)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H5/10~H8/6	E-BD9 E-BD5 E-BD4 E-BD3 E-BD2	全車種	2D	1D	○					注5,6	◎	◎	14

- (注5) トレードイン取付けで車両側のアンテナコードに接続する場合、取付けるチューナーによっては長さが足りず、接続できない場合があります。その場合には、車両のラジオ背面に接続されている中継アンテナコードを外して使用するか、別売のアンテナ延長コードRD-AN70 (希望小売価格800円、税別) を使用して接続します。
- (注6) ダイバーシティアンテナ車に、ダイバーシティ内蔵チューナーを取付ける場合、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (希望小売価格2,000円、税別) を1本使用します。但し、車両側のアンテナコードに接続する際、取付けるステレオや純正ステレオの種類によっては長さが足りず、別売のアンテナ延長コードRD-AN70 (希望小売価格800円、税別) が2本必要となることがあります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 富士重工車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14	富士重工車用配線キット KF-14P <sup>Ⓡ</sup> または KK-F15P <sup>Ⓡ</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。14は14P車種でKF-14P <sup>Ⓡ</sup> (1,500円、税別) または KK-F15P <sup>Ⓡ</sup> (5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可) の適応車種です。KK-F15P <sup>Ⓡ</sup> にはオプション 用15Pとアンテナ変換コネクタが付属されています。
9	富士重工車用配線キット KF-79P <sup>Ⓡ</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。9は9P/7P車種でKF-79P <sup>Ⓡ</sup> (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますので ご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓡ</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓡ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓡ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

レガシィ 4セダン (H5/10～H8/6)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V172A	TS-C1720AⅡ J1710A F1730S F1730	TS-C1620AⅡ J1610A F1630S F1630	TS-C1020A J1010A	TS-F1030S F1030					TS-X480G	TS-X380 X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
4セダン	Fドア	㉓	×	×	◎⑫	×	×							◎⑨⑮	×	×	×				
	Rドア		×	×	◎⑤								◎⑬	◎⑥⑲	◎⑱						
	Rトレイ								③	◎⑰	◎	○	◎								

注記

③ 純正スピーカー付車を除く（取付可否は未調査）。  
 ⑤ 純正スピーカー付車の場合に可。TS-J1610A・F1630S・F1630は端子を下方にして取付ける。  
 ⑥ 純正スピーカー付車の場合には純正ブラケットにユニットの取付けが可で、純正ブラケットの穴の周囲にあるリブ（6ヶ所）を切り取り、端子を下方にして取付ける。マグネットがブラケット背面部に少し当たるが取付けは可。  
 ⑨ 純正ブラケットにユニットのみを取付ける。  
 ⑫ 端子を下方にして取付ける。  
 ⑬ 純正スピーカーなし車に可。グリルスペースギリギリで、上側後方がトリムの段差に少しかかる。  
 ⑮ 純正ブラケット取付穴の内側にリブ（6ヶ所）がある場合は、リブの当たる部分を切る。  
 ⑰ 純正スピーカーなし車の場合に可で、純正と同じ位置にトリム表面からの汎用取付け可。  
 ⑲ 空気清浄器付車は不可。  
 ⑳ 純正スピーカーなし車は純正と同じ位置に、トリム表面からの汎用取付けで◎で可。  
 ㉓ 車両配線に接続する場合は、ドアの鉄板にクランプされている車両側コネクタをいったん外し、進行方向に向きを替えてクランプ仕直して接続します。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
○	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。