

※本情報は2020年6月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

RAV4 3ドア (H6/5~H12/5)

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H6/5~H12/5 注10	SXA10G系 SXA10W系 SXA10C系 SXA15G系	ダッシュ 上段	1D		○					注1	◎	×	 注4
		ダッシュ 中・下段		2D	○					注2	◎注3	◎	

(注1) ラジオ部のリッドを元通り車両に取付ける際、取付けたステレオのノーズ上部が当たってリッドを取付けることができません。そのため、インストルメントパネルを手前に引張ってダッシュとインストルメントパネルとの間に隙間を開けておいてリッドを挿入します(インストルメントパネルは、上部のエアコントロールノブ4個を外しておき、右下方のシガライター付近を特に強く引張るようにして、充分隙間を開ける必要があります)。





(注2) 純正ブラケットの半突出し凸部のうち、ステレオ側に当たる凸部(1~2ヶ所)をハンマーなどでたたいてつぶす。

(注3) 純正の1Dサイズポケットと組合わせて取付ける場合は、ステレオが下段になる。




(注4) ライブサウンドシステム付車を除く。

(注10) 全車標準はラジオレスです。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2020年6月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

RAV4 3ドア (H6/5~H12/5)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト							
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
3ドア	ドア		◎①	◎①	◎①	◎①②	×									◎③	◎③	◎③								
	Rサイド	④	×	×	×	×																				
注記 ① 標準の16cmスピーカー付車に可。TS-V173S・C1730S・C1730は純正ブラケットの位置決め用リブ（2ヶ所）を切取ります。なお、スピーカーはブラケットに接着されているため、外す必要があります。 ② TS-F1640S・F1640のみ取付可で、ネジ穴が外寄りにずれるためスピーカーに付属のワッシャーを使用して取付けます（TS-C1630S・C1630はホルダーが付属されていないため取付不可）。 ③ ドアポケット上方のトリム平面部への取付けになります。 ④ 後席側面の純正位置。																										

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。