


※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。





コルサ 4ドア (H2/9～H6/9)

〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H2/9～H6/9	E-EL41 E-EL43 E-EL45 X-NL40	全車種	2D or 3D	1D or 2D	○					注1,2	◎	◎	10  注3

- (注1) トレードイン3Dおよびアドオン2D取付けをする場合は、灰皿およびシガライターを外す必要があります。
 (注2) ステレオを灰皿の上に取付ける場合は、灰皿上側の凸部を切り取ります。また、純正ポケットの上に取付ける場合は、ポケット上側の凸部を切り取ります。
 (注3) 標準2スピーカー付車の場合は、リアスピーカー用配線の6Pコネクタはありません。また、ラジオ用配線が14Pコネクタの場合（ライブサウンドシステム付車、6スピーカー車など）は、10P/6Pコネクタが中継接続された状態で、ラジオのやや左にある車両のブラケットに止められていますので、そこに接続します。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

コルサ 4ドア (H2/9~H6/9)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト					
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720AII J1710A F1730S F1730	TS-C1620AII J1610A F1630S F1630	TS-C1020A J1010A	TS-F1030S F1030						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
4ドア	Fドア	①	×		×	×	◎⑥	◎⑥			①					△⑧	×	△⑧	◎③⑨						
	Rトレイ		×	×	×	×						◎⑫	◎⑫	○⑫											

注記
 ① 純正スピーカーを純正ブラケットから外す場合は、スピーカーコードを切断して外す。スピーカーはブラケットに接着されているため、強くこじって外す。純正ブラケットにスピーカーを取付ける場合は、端子がブラケットに当たらない方向にして取付ける。
 ③ 純正ドア2スピーカー付車は純正ブラケットへユニットの取付けが可。ネジ穴ピッチがブラケットの方が少し大きいため、スピーカーの取付穴(2ヶ所)の外側をニッパーなどで切落として長穴にする必要がある。
 ⑥ 純正ドア2スピーカー付車の場合に可。
 ⑧ ポケットなし車(平板トリムで小型アームレスト車)のみに可で、アームレスト下方に取付ける。
 ⑨ ポケットなし車(平板トリムで小型アームレスト車)の場合には、アームレストの下方にも△可。
 ⑫ 純正スピーカー付車は不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
①	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。