

※本情報は2016年1月時点の情報です。

その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ビスタ 4HT (H2/7~H6/6)

## 〈本体商品の取付情報〉

| 年 式       | 型 式  | 車 種 | 最大取付数              |                  | 本 体 の 取 付 方 法     |         |       |                |    | オプション             |                   |   |
|-----------|--|-----|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|----|-------------------|-------------------|---|
|           |  |     | ト<br>レ<br>ード<br>イン | ア<br>ド<br>オ<br>ン | キ<br>ッ<br>ト<br>レス | 取付キット使用 |       |                | 備考 | 1D                | 2D                |   |
|           |  |     |                    |                  |                   | 型 番     | 主な付属品 | 希望小売価格<br>(税別) |    | 46<br>サ<br>イ<br>ズ | 46<br>サ<br>イ<br>ズ |   |
| H2/7~H6/6 | E-SV30, Q-CV30<br>E-SV32, X-CV30<br>E-SV33, Y-CV30<br>E-SV35 | 全車種 | [2D]               | 1D               | ○                 |         |       |                | 注1 | ◎                 | ◎                 | [10]  注2  |

(注1) 車両側のポケットと組合わせて取付ける場合は、ポケットの上側左右のリブを切落とす必要がある。

(注2) スーパーライブサウンド (7SP) とライブサウンド (6SP) および、CDプレーヤー付車の場合は14Pコネクターのため使用不可。また標準で2スピーカー付車の場合には、リアスピーカー用配線の6Pコネクターはありません。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクターが付属<br>トレードイン取付け専用   | 電源用アンプロックが付属  | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|---|--------------------|
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |  |  |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |  |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  | 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。   | P                  |

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| ◎  | 取付化粧パネルが不要                   | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。  |
| [10]  | トヨタ車用配線キット<br>KY-10P(®)が使用可能 | 別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。[10]はトヨタ10P車用でKY-10P(®) (1,500円、税別) の適応車種です。  |
|     | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能         | キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>(注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |
|     | 汎用モニター取付金具が使用可能              | 汎用モニター取付キットKW-27VII(®) (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です。(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VII(®)付属のロッドが使用できない場合もあります)。<br>(注) …KW-27VII(®)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。                           |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。

その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

ビスタ 4HT (H2/7~H6/6)

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記<br>A | カスタムフィット |           |             |             |           |           |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ  |         | ユニットタイプ  |          |          |          | サテライト    |            |           |           |
|-----|------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|--|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
|     |      |         | TS-V172A | TS-J6910A | TS-C1720AII | TS-C1620AII | TS-C1020A | TS-F1030S |  |  |         | TS-X480G | TS-X380 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |
| 4HT | Fドア  | ②       | ◎        | ◎         | ⑦           | ×           | ◎         | ◎         |  |  |         |          |         |          |          | ×        | ×        | ×        | ×          |           |           |
|     | Rトレイ |         | ×        | ×         | ×           | ×           |           |           |  |  | ⑥       | ◎        | ◎       | ◎        |          |          |          |          |            |           |           |

注記  
① 純正2スピーカー付車（10cmスピーカー付）のみに可で、純正プラケットに取付ける。純正スピーカーを外す場合は、スピーカーのコードを途中で切断する。また、車両側の配線にスピーカーを接続する場合は、その切断した部分で接続する。  
⑥ 純正リアスピーカーなし車のみに可。  
⑦ 純正リアスピーカー付車（4スピーカー以上の車）の場合に可。スピーカーに付属のコードを使用して、車両のスピーカー用配線に接続する場合は、純正プラケットのコネクター取外しが必要であるが、固定できないので工夫する必要がある。また、付属の変換コードは使用せずに、純正コードを切断し、加工により取付も可能。また、TS-C1720AIIは純正プラケットの位置決め用リブ（2ヶ所）を切取る。  
⑧ トレイのスピーカー取付部に付いているカバー取付穴（φ6~9）が2~4ヶ所見える。  
⑨ 純正16cmスピーカー付車（4スピーカー以上の車）の場合に可。純正プラケットの位置決め用リブ（2ヶ所）を切取る。

### [カスタムフィットスピーカーの記号]

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ◎  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）           | ◆  | 取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ■  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ■  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| ◎ | 取付可（配線加工が必要）                     | ×  | 取付不可                                     |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、配線加工が必要） | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明                        |

### [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

|   |                                |    |                            |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可                            | △  | 取付可（別売の「スペーサー」使用）          |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）                   | ▲  | 取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）          | □  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）     |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要） | ×  | 取付不可                       |
|   |                                | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明          |

### [サテライトスピーカーの記号]

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（カードシート未使用時に限り取付可） |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | ×   | 取付不可                   |
|   |                | 空欄  | 非適合または、未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。