# 〈本体商品の取付情報〉

			最大耳	収付数			本 位	本の取付	方 法	<u> </u>			
年 式	年 式 型 式		トレー	アド	キッ	取付キット使用				1D	2D	オプション	
			-ドイン	オン	トレス	型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)	備考	46 サイズ	46 サイズ		
H5/1~H6/10	E-XB260 E-XB301	全車種	1D		×	KG-93DX®	<b>₽</b> □	6,500円	注1	0	×		
пэ/ 1~H6/ 10	E-XB301 E-XB301W	王卓悝	טו		^	KJ-G80DE①	<b>₽</b> □ P	6,000円	注1	0	×		

<sup>(</sup>注1) KG-93DX®、KJ-G80DE①には、ISO規格のアンテナ変換アダプターおよび、配線コネクター、ラジオ取外し専用工具が同梱されています。

### [取付キットの主な付属品の記号]

接続が可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンプロックが付属		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	下レート1 ン取りり専用 ■			
3電源+フロント・スピーカー		●───── 接続方法は取付キット内		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	<b>₽</b> -€	の取付説明書に掲載。		



### 〔別売オプション関係の記号〕…… 海外ブランド車

0	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なこと を表します。
<b></b>	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ®(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ®付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

	カスタムフィット									ボックス	スタイプ	ユニットタイプ					サテライト				
タイプ	取付場所	注記 A	TS- V172A		TS- J1710A F1730S F1730		TS- J1610A F1630S F1630			注記 B	TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510	
CD	ダッシュ	10														×	×				
3000	Fドア	11)	×	×	×	×	×			6				<b>©</b> 1	<b>0</b> 1	<b>©</b> ②	<b>©</b> ②				
ワゴン	Rトレイ	3	•	•	•	<b>•</b> 9	<b>•</b> 9			3	<b>0</b> 45	<b>0</b> 47	<b>x</b> ®								

- ① ドアポケット後方上部のアームレストとの間に取付ける。ドアポケット内にグリルが1/4位入る。取付作業は、ドアポケット部をトリムよりいったん外して行う。
- ② ドアポケット後方上部のアームレストとの間に取付ける。ドアポケット内にグリルが少しかかる。
- ③ CDおよび3000の場合(ワゴンを除く)。
- ④ リアトレイの凹部内(純正スピーカーの内側)に取付ける。取付ボルトは、トレイ凹部内のやや前方寄りの位置にある、鉄板の細長い穴を通して取付ける。
- 注 | ⑤ TS-X480Gは左右スピーカーの間隔がとれない(3cm位しかあかない)。TS-X380はやや中心寄りになる(左右スピーカーの間が7~8cm位)。
- 記 ⑥ トリム表面からの汎用取付け。
  - ⑦ やや中心寄りになる (左右スピーカーの間が16cm位)。
  - ⑧ トレイの純正スピーカー用穴が塞げないため取付不可。
  - ⑨ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。
  - ① 純正トゥイータースペース。
  - ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが変則・大で取付不可。

### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可 ( 別売の配線コードでの配線が必要 )
<b>♦</b>	取付可( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	Φ	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「スピーカー取付キット」使用)	×	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
•	取付可(配線加工が必要)	×	取付不可
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	Δ	取付可( 別売の「スペーサー」使用 )				
0	取付可 (鉄板加工が必要)	<b>A</b>	取付可 ( 別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)				
			取付可( 別売の「スピーカー取付キット」使用 )				
0	取付可( スピーカーに付属のスペーサー使用 ) 	×	取付不可				
•	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、) 鉄板加工が必要	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明				

#### [サテライトスピーカーの記号]

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
	条件付きで取付可 (注記参照) 	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

