

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H29/11～現在	S321N系 S331N系	ワイド2D窓口付車	オーディオレス車 注6	Wモデル	W2D	×	KJ-D208DK①		注7	6,000円	注7	-	◎
				標準モデル	W2D	×	KJ-D88D②		注8	4,000円	注9,10	-	◎
				標準モデル	2D	×	KJ-D88D②		注8	4,000円	注11	◎	◎
			D.OPのナビ/ オーディオ付車	Wモデル	W2D	×	RD-Y101DK		注12	5,000円	注12	-	◎
				標準モデル	W2D	○					注10	-	◎
				標準モデル	2D	×	KJ-D88D②		注8	4,000円	注13	◎	◎

- (注6) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケットなし)です。  
 (注7) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、ブラケット、ダイレクト接続ハーネス、ネジ類等を同梱している取付キットKJ-D208DK①を使用します。  
 (注8) KJ-D88D②にはブラケット、パネル(L、R)、配線コネクタ、および車速信号他を取り出すための5Pコネクタ等が同梱されています。  
 (注9) KJ-D88D②はブラケットのみを使用します。その他は商品の付属品を使用して取付けます(KJ-D88D②に代えて、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」(08606F5007)を別途購入して使用して取付けることも可能です)。  
 (注10) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。  
 (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。  
 (注12) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。  
 (注13) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネル、純正ブラケットと配線キットKY-10P⑩(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKJ-D88D②は使用しません)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩	トヨタ車用配線キットKY-10P⑩が使用可能	ダイハツからOEM供給を受けているスバル車の一部車種には、別売のトヨタ車用配線キットが使用できません。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑩(1,500円、税別)の適応車種です。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V㊦(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V㊦付属のロッドが使用できない場合もあります)。(注)…KW-27V㊦は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

