

〈本体商品の取付情報〉

（注1） 全車標準でカーウイングスナビゲーションシステム付で、純正ラジオはクラスター一体型の異形ラジオでステレオの取付けは不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650					TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS	
4セダン	Fドア	①⑦	×	×	×	◇②	×	×														
	キット 使用	③⑦	✖	✖	□		□	□														
	インナー バッフル	④⑤⑦	■	■	■	■	■	■														
	Rドア	①⑩	×	×	×	◇②⑧	×	×														
	キット 使用	③⑧⑩	✖	✖	□		□	□														
	インナー バッフル	④⑧⑩	■	■	■	■	■	■														
	Rトレイ	⑪										⑥⑦	◎⑫⑬		●⑨							
※H21/11～R4/8車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（ス ペーサー使用）」の取付けが可能です。 ※H21/11～R4/8車のリアドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（ス ペーサー使用）」の 取付けが可能です。 ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。 ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。 ③ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。 ④ インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K532（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。 ⑤ インナーバッフルを純正ブラケットに付属のボルト/ナットで取付ける場合は、純正ブラケット（樹脂製）のネジ穴がボス穴で貫通していないため、純正ブラケットを一旦 取外し、ネジ穴部裏側のボスの先端側を約10mm位切り落としてネジ穴を貫通させ、付属のボルト/ナットでバッフルを先に純正ブラケットに取付けてから純正ブラケット を元通りドアに取付けます（純正ブラケットを先にドアに取付けると、ネジ穴部の裏側に鉄板があるためナット掛け作業がやりにくくなります）。なお、付属のボルト/ナ ットを使用せずに純正取付ネジで取付ける場合は、バッフル取付穴3ヶ所のうち2ヶ所は、純正取付ネジでは長さが足りず使用できません。従って、別途φ6×20～25のネジ を2本（左右で4本）用意して取付ける必要があります。 ⑥ リア電動サンシェード付車を除きます（取付可否は未調査で不明です）。 ⑦ メーカーオプションのBOSEサラウンド・サウンドシステム付車は取付不可。 ⑧ 付属のブラケット（またはバッフル）を取付ける際は、鉄板穴上下2ヶ所のカシメ部（凸部）に当たってブラケット（またはバッフル）が浮くため、鉄板とブラケット（ま たはバッフル）の間に約2mmのスペーサー類を挟んで取付ける必要があります。 ⑨ リアトレイ部左右の鉄板の穴（右側は円形で左側は四角形の穴）を利用する取付けで、左右の穴が対称位置ではないため、どちらかの穴を拡大する鉄板加工が必要です。 ⑩ メーカーオプションのBOSEサラウンド・サウンドシステム付車を除く（未調査で取付可否不明）。 ⑪ リアトレイ部には、BOSEサラウンド・サウンドシステムの場合の20cmウーファーと8cm中高音域スピーカーのみの設定で、カスタムフィッтスピーカーの取付けは不可。 ⑫ リアトレイ部左右の鉄板の穴（右側は円形で左側は四角形の穴）を利用して取付けます。 ⑬ TS-X170のみ取付可（TS-X210の取付可否は未調査で不明です）。																						

〔PRS／カスタムフィッтスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	✖	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
■	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。